


## Příslušenství pro parní čistič BILLY S3:



**Popis obrázků – žlutě označené je dodáváno standardně se strojem, ostatní možné dokoupit:**

1 Tryska s rovným prodloužením A004G006C500

2 Tryska se zahnutým prodloužením A004G006C502

3 Tryska "JOLLY" se zahnutým prodloužením (upgradovaná verze) A001G006C647

4 Tryska "JOLLY" s rovným prodloužením (upgradovaná verze) A036G006C2019

5 Flexibilní parní hadice, s ovládáním na rukojeti 04mt jedno-tlačítkové A030G006C1479

6 Kartáč na tkané látky A004G006C510

7 Štěrač na okna A004G006C496

8 Kartáč, na podlahu, obdélníkový "LUX 180", černý A004G006C492

9 Kartáč, trojúhelníkový černý A004G006C494

10 Prodloužení parní trysky s červeným kroužkem A004G006C490

11 Tryska – zahnutý konec A000G006C128

12 Kartáček rovný D55 černý polyester BTP – kulatý, střední A000G006C129

13 Kartáček rovný D55 měděný – kulatý střední A000G006C131

14 Kartáček rovný D32 černý polyester BTP – kulatý malý A000G006C124

15 Kartáček rovný D32 měděný – kulatý malý A000G006C126

16 tryska A004G006C498

17 kartáček v úhlu 45° D55 černý polyester BTP – kulatý, střední A004G006C272

18 kartáček v úhlu 45° D55 měděný – kulatý, střední A003G006C927

19 kartáček v úhlu 45° D32 černý polyester BTP – kulatý malý A004G006C504

20 kartáček v úhlu 45° D32 měděný – kulatý, malý A004G006C506